



Guide d'utilisation des casques antibruit

Conseils pour positionner efficacement votre casque antibruit

Utilisation

- Lire et suivre attentivement le mode d'emploi
- Dégager vos cheveux pour qu'ils ne se glissent pas entre les coquilles et vos oreilles

Sélection

- Éviter la sur-protection dans un environnement à faible niveau sonore
- Sélectionner la protection auditive la plus adéquate en fonction du niveau sonore, des besoins de communication avec les collègues et la perception des signaux d'alarme sur le lieu de travail

Entretien

- Vérifier régulièrement les coquilles antibruit et les coussinets
- Nettoyer régulièrement les coquilles et les coussinets avec de l'eau et du savon doux
- Remplacer les coussinets tous les 6-8 mois en cas d'usage modéré, et tous les 3-4 mois en cas d'usage régulier ou dans un environnement humide/chaud

Casques serre-tête	Casques pliables	Casques multipositions	Coquilles antibruit adaptables sur casques de sécurité	Casques serre-nuque
<p>Thunder* T3</p>	<p>Leightning* L2F</p>	<p>Viking* V3</p>	<p>Clarity* C3H</p>	<p>Leightning* L1N</p>
<p>1</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>	<p>1</p> <p>Déplier le casque comme indiqué.</p>	<p>1</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>	<p>1</p> <p>Insérer les adaptateurs de chaque côté du casque de sécurité en les faisant glisser dans la fente.</p>	<p>1</p> <p>Ajuster la longueur du bandeau pour s'assurer que les coquilles antibruit sont bien placées sur les oreilles.</p>
<p>2</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans prévus à cet effet.</p>	<p>2</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>	<p>2</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser sur les crans.</p>	<p>2</p> <p>Fixer chaque coquille antibruit dans l'adaptateur.</p>	<p>2</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>
<p>3</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.</p>	<p>3</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>	<p>3</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.</p>	<p>3</p> <p>Mettre le casque de sécurité et ajuster les coquilles antibruit de manière à bien les placer sur les oreilles grâce au réglage de la hauteur.</p>	<p>3</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>
<p>4</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.</p>	<p>4</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>	<p>4</p> <p>Régler le serre-tête à la bonne hauteur en le faisant glisser.</p>	<p>4</p> <p>Mettre le casque de sécurité et ajuster les coquilles antibruit de manière à bien les placer sur les oreilles grâce au réglage de la hauteur.</p>	<p>4</p> <p>Placer les coquilles sur chaque oreille.</p>

Ce qu'il faut faire et ne pas faire avec les casques antibruit Howard Leight^{MD}



Bacou-Dalloz France
Immeuble Eiffage Paris Nord 2
33, rue des Minimes
93120 La Plaine St-Denis
01 41 39 11 00
Fax : +33 (0)1 40 90 79 79
bacou-dallozfrance@bacou-dalloz.com

Bacou-Dalloz Belgique
Rue du Commerce 9
BE-1050 Schaerbeek-Dixvel
Tél : +32 (0) 2 267 58 40
Fax : +32 (0) 2 267 60 10
info@bacou-dalloz.be

Honeywell
HOWARD LEIGHT

© Howard Leight est une marque déposée de Honeywell. Le présent guide d'utilisation est un document interne à Honeywell. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Honeywell est formellement interdite. Toute violation de ces droits est punie par la loi. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de Honeywell est formellement interdite. Toute violation de ces droits est punie par la loi.